R063202

TOTO

取扱説明書

工事店様へのお願い 保証書に、貴店名ならびにお取付日をご記入の上、お客様にお渡しください。

エコキュート

自然冷媒ヒートポンプ式給湯機

システム型式名	RES3015HP
ヒートポンプユニット	REHP451
貯湯タンクユニット	RE3015HP



もくじ

はじめに
ご使用前の知識 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
使用上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
製品構成と各部のなまえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・8

準備
はじめてご使用になるとき ・・・・・・・・・・・・・・・13
時刻合わせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
電力契約（サービス）モードの入力 ・・・・・・・・・・・17
運転モードの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
沸上げ温度の設定（「深夜のみ」運転モード時のみ）・・・20
最低貯湯量の設定（「おまかせ」運転モード時のみ）・・・21
表示消灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

給湯の使い方
台所・シャワーなどの給湯温度の設定 ・・・・・・・・・・23

おふろの使い方
ふろ自動運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
ふろ自動運転継続時間の設定 ・・・・・・・・・・・・・・28
湯はり予約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
浴槽の湯温をあげる（高温さし湯）・・・・・・・・・・・・31
浴槽の湯温をさげる（ふろぬるめ）・・・・・・・・・・・・32
浴槽のお湯をふやす（たし湯）・・・・・・・・・・・・・・33
浴室内から人を呼ぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
ふろ配管の洗浄（クリーニング）・・・・・・・・・・・・・35

オプション設定
オプション設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

ナビモード
ナビモード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

このようなときは
お湯をたくさん使うとき（強制沸増）・・・・・・・・・・・45
冬期の凍結予防について ・・・・・・・・・・・・・・・・46
数日間お湯を使用しないとき ・・・・・・・・・・・・・・48
長期間お湯を使用しないとき ・・・・・・・・・・・・・・49
非常用取水栓の使い方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・51
停電したときや断水・水道工事が行われるとき ・・・・・52
定期点検（有料）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
お手入れと日常点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
故障かなと思ったら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・60

ご使用前の知識

自然冷媒ヒートポンプ式給湯機とは



●ヒートポンプユニット内に封入された冷媒の働きを利用し、蒸発器で大気の熱を汲み上げ、熱交換器で水をお湯に沸上げます。
ヒートポンプユニット内には自然冷媒（CO_2）が封入されています。

ご参考

沸上げ時間のめやす

夏期：約4時間（水温24℃、沸上げ温度65℃）
冬期：約7時間（水温9℃、沸上げ温度90℃）

時間帯別電灯契約専用です



●この機器の性能を最大限に発揮させ経済的に運転するために、電力会社と時間帯別電灯契約または季節別時間帯別電灯契約をしてください。
契約方法は電力会社または販売店までご相談ください。

万一のときは

●万一の地震などの災害時は、貯湯タンクユニット内のお湯（水）を生活用水（飲用は不可）として利用できます。
ご使用方法は51ページをお読みください。